

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI – OSTRZARKI SWU-200

OBSŁUGIWAĆ SZLIFIERKĘ - OSTRZARKĘ MOGĄ TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE I UPOWAŻNIONE PRZEZ PRZEŁOŻONEGO

I. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:

- Zapoznać się z zakresem wykonywanej pracy
- Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe i potrzebne ochrony osobiste
- Sprawdzić stan stanowiska pracy, stan i zamocowanie tarczy ściernej (tarcza nie może być zwichrowana, popękana, musi być prawidłowo zamocowana), przejrzystość ekranu ochronnego, odległość podtrzymki nastawnej od tarczy (nie może przekraczać 3 mm), stan osłony tarczy, sprawność systemu odpylania lub zraszania (o ile szlifierka jest w któryś z nich wyposażona) oraz oświetlenie stanowiska pracy
- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast swojemu przełożonemu

II. Przed uruchomieniem szlifierki pracownik powinien:

- Sprawdzić stan techniczny szlifierki, a przede wszystkim sprawność wyłącznika, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji zasilania elektrycznego
- Uruchomić szlifierkę i sprawdzić prawidłowość działania

III. Podczas szlifowania pracownik powinien:

- Trzymać materiał w sposób pewny. Przedmioty drobne trzymać w kleszczach lub ręcznym imadle
- Używać tylko narzędzi w dobrym stanie
- W trakcie szlifowania dociskać przedmiot do tarczy ostrożnie, bez wywierania dużego nacisku
- Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności
- W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu powierzonych prac, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji

IV. Pracownikowi pracującemu na szlifierce zabrania się:

- Szlifowania bez okularów ochronnych, jeżeli warunki obróbki uniemożliwiają użycie ekranu ochronnego
- Szlifowania bez ochrony dróg oddechowych, jeżeli szlifierka nie posiada sprawnego systemu odpylającego lub zraszającego
- Demontować osłony tarczy ściernej
- Trzymać drobnych przedmiotów bezpośrednio w rękach
- Stosować do oświetlenia miejscowego napięcia wyższego niż 24 V

V. Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- Odkładać obrobione przedmioty na wyznaczone miejsce
- Wyłączyć dopływ energii elektrycznej do szlifierki
- Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń

UWAGA !

Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu przełożonemu. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

Opracował

Zatwierdził